

AKASO

# BRAVE 6 PLUS

CAMÉRA D'ACTION



MANUEL D'UTILISATION

V39

# Contenu

Qu'y a-t-il dans la Boite-----	01	>>
Votre Brave 6 Plus-----	02	>>
Écran d'aperçu-----	04	>>
Commencer-----	05	>>
Aperçu des modes -----	08	>>
Personnalisation de Votre Brave 6 Plus-----	10	>>
Connecter à l'application AKASO GO-----	19	>>
Lecture de votre contenu -----	21	>>
Suppression de vos contenus-----	22	>>
Transférez Votre Contenu-----	23	>>
Entretenez Votre Caméra -----	24	>>
Maximisez la Durée de Vie de la Batterie -----	25	>>
Stockage et Manipulation de la Batterie-----	26	>>
Télécommande-----	27	>>
Montage de Votre Caméra-----	30	>>
Contactez-Nous -----	33	>>

# Qu'y a-t-il dans la Boite



Brave 6 Plus  
x1



Boîtier étanche  
x1



Chargeur  
x 1



Batterie  
x2



Câble USB  
x 1



Télécommande  
x 1



Sangle de  
Télécommande x1



Protection de la  
Porte Arrière x 1



Clip 1  
x 1



Clip 2  
x 1



Boucle Mont  
x1



Monture en Crochet J  
x1



Monture E  
x1



Monture C  
x1



Monture D  
x1



Monture F  
x1



Monture A  
x1



Monture H  
x 1



Clé  
x 1



Supports pour  
Casque x 2



Pansements  
x4



Attaches  
x5



Tissu pour Lentilles  
x 1




Ruban Adhésif  
Double Face x2



Guide de Démarrage  
Rapide x 1



# Votre Brave 6 Plus



1 Bouton Obturateur /Wifi /OK

2 Bouton Marche/Mode/Sortie

3 Lentille

4 Bouton haut


5 Bouton bas

6 Haut-parleur

7 Port USB / Port Mic externe

8 Port Micro HDMI






- 9 Écran Tactile
- 10 Emplacement Carte Mémoire
- 11 Couvercle de batterie

**Remarque:** L'appareil photo n'enregistre pas de son lorsqu'il se trouve dans l'étui étanche.

# Écran d'aperçu



- 1 Mode
- 2 Durée D'enregistrement / Photos Restantes
- 3 Mode de Prise de vue Actuel
- 4 Lecture
- 5 État de la batterie
- 6 Enregistrement Audio
- 7 Le Niveau de Zoom
- 8 Réglages



# Commencer

Bienvenue dans votre AKASO Brave 6 Plus. Pour capturer des vidéos et des photos, vous aurez besoin d'une carte mémoire (vendue séparément).

## Carte mémoire

Veuillez utiliser des cartes mémoire de marque répondant à ces exigences:

- U3
- Capacité jusqu'à 256 GB

### Remarque:

- (1) Veuillez formater la carte mémoire dans cet appareil photo avant utilisation.  
Pour maintenir votre carte mémoire en bon état, reformatez-la régulièrement.  
Le reformatage efface tout son contenu, veuillez donc vous assurer de sauvegarder vos photos et vidéos avant de reformater.
- (2) La carte mémoire formatée en FAT32 arrête l'enregistrement lorsque la taille du fichier atteint 4 Go, puis recommence sur un nouveau fichier.
- (3) L'utilisation d'une carte mémoire d'une capacité supérieure à celle requise peut entraîner des complications telles que l'incapacité de reconnaître la carte. De plus, cela peut provoquer des dysfonctionnements de l'appareil photo, tels que son insensibilité ou une défaillance du micrologiciel.

## Allumer / Éteindre

### Pour allumer

Pour allumer l'appareil photo, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip et verrez le voyant d'état s'allumer. Une fois que des informations apparaissent à l'écran, vous saurez que votre appareil photo est allumé.

### Pour Éteindre

Pour éteindre l'appareil photo, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip et le voyant d'état s'éteindra.

## Changement de mode de prise de vue



Pour changer de mode de prise de vue, accédez au menu des modes, puis



appuyez sur l'option "Vidéo" ou "Photo" pour accéder au menu du mode vidéo ou photo. Vous pourrez sélectionner le mode vidéo ou photo souhaité parmi les options disponibles. Dans le menu des modes, vous pouvez également appuyer sur les boutons Haut et Bas pour changer les modes.

### Accéder au menu des modes

Pour accéder au menu des modes, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est sur l'écran de prévisualisation, puis appuyez sur l'icône du mode en bas de l'écran, ou appuyez sur le bouton d'alimentation. Pour quitter le menu des modes, il suffit d'appuyer sur l'icône "X" dans le coin supérieur droit.



### Activation et désactivation du Wifi

Pour activer le Wifi, allumez d'abord votre appareil photo, puis appuyez sur le bouton Wifi et maintenez-le enfoncé, ou appuyez sur l'icône du Wifi dans le menu des modes. Pour désactiver le Wifi, appuyez simplement à nouveau sur le bouton Wifi.

### Zoom avant ou arrière

Pour zoomer avant ou arrière, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est sur l'écran de prévisualisation. Ensuite, appuyez sur le bouton "Haut" pour zoomer avant, et appuyez sur le bouton "Bas" pour zoomer arrière. Vous pouvez également appuyer sur les icônes "+" ou "-" pour zoomer avant ou arrière. Le Brave 6 Plus peut zoomer jusqu'à 8X

### Accès au mode de lecture

Pour accéder au mode de lecture, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est sur l'écran de prévisualisation. Ensuite, appuyez sur le bouton "Bas" et

maintenez-le enfoncé, ou appuyez sur l'icône de lecture dans le coin inférieur gauche de l'écran.

## Accès au mode des paramètres

Pour accéder à l'écran des paramètres, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est sur l'écran de prévisualisation. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton Haut ou appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin inférieur droit. Vous êtes maintenant libre de configurer respectivement les paramètres de photo, vidéo et système.

## Utiliser le bouton d'obturateur

En mode Photo ou Vidéo, appuyez sur le bouton d'obturateur pour prendre des photos ou commencer l'enregistrement vidéo. Pour arrêter l'enregistrement en mode Vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton d'obturateur.

## Accéder à l'écran de lecture

Pour accéder à l'écran de lecture, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est sur l'écran de prévisualisation. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton Bas ou appuyez sur l'icône de lecture dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pourrez alors accéder à la vidéo ou à la photo que vous souhaitez lire ou supprimer. Pour quitter l'écran de lecture, appuyez simplement sur l'icône Retour dans le coin supérieur droit.

## Indicateurs

### Indicateur de fonctionnement

L'indicateur de fonctionnement restera bleu lorsque la caméra est en marche. Il clignotera une fois pendant la prise de photos et continuera à clignoter pendant l'enregistrement de vidéos.

### Indicateur de charge

L'indicateur de charge restera rouge lorsque la caméra est en cours de chargement. Il s'éteindra lorsqu'elle sera complètement chargée.

### Indicateur Wifi

L'indicateur Wifi clignotera en bleu lorsque le Wifi est activé et restera allumé lorsqu'il est connecté.

# Aperçu des modes

Il y a 11 modes sur cette caméra : Normal, Loop Recording, Vidéo Time Lapse, Vidéo au Ralenti, Photo Fixe, Photo Unique, Photo Rafale, Photo Time Lapse, Retardateur, Longue Exposition et Wifi.

## Mode Vidéo Normal

La caméra est en mode vidéo par défaut lorsqu'elle est allumée.

En mode vidéo, lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur, la caméra commence à enregistrer une vidéo. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez simplement à nouveau sur le bouton d'obturateur. Vous pouvez appuyer sur les icônes "+" ou "-" pour ajuster le niveau de zoom.

## Mode Loop Recording

En mode Enregistrement en boucle, lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur, la caméra enregistre une vidéo en boucle d'une durée définie.

## Mode Vidéo Time Lapse

En mode Vidéo accélérée, lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur, la caméra enregistre des vidéos à 30 images par seconde en utilisant les images capturées à des intervalles spécifiques pour créer un effet de vidéo accélérée fluide et de haute qualité.

## Mode Vidéo au Ralenti

La caméra est capable d'enregistrer des vidéos avec une résolution et une vitesse spécifiques. Par exemple, si vous sélectionnez l'option 2,7K 2X pour capturer une vidéo d'une minute, la caméra générera une vidéo au ralenti de 2 minutes avec une résolution de 2,7K.

## Mode Photo Fixe

Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur, la caméra capture une image fixe à l'intervalle défini pendant l'enregistrement vidéo. La photo est enregistrée dans le fichier photo.



## Mode Photo Unique

Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur, la caméra prend une photo avec la résolution photo définie.

## Mode Photo Rafale

Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur, la caméra capture en continu 3, 5 ou 10 photos par seconde.

## Mode Photo Time Lapse

Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur, la caméra prend une série de photos à l'intervalle défini.

## Mode Retardateur

Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturateur, la caméra commence à faire un compte à rebours, puis prend une photo après le décompte défini.

## Mode Longue Exposition

Dans ce mode de prise de vue, la caméra capture continuellement des photos à l'intervalle défini jusqu'à ce que le temps d'exposition soit terminé. Ce mode fonctionne parfaitement pour capturer des photos dans différentes conditions d'éclairage, y compris les environnements peu éclairés, les paramètres lumineux et même les scènes sous-marines.

## Mode Wifi

Lorsque le Wifi est activé, la caméra passe en mode Wifi et affiche les informations Wifi.

# Personnalisation de Votre Brave 6 Plus

## Paramètres vidéo

### 1. Résolution vidéo

4K 30fps / 2.7K 60fps / 2.7K 30fps / 1080P 120fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 240fps / 720P 120fps / 720P 60fps (Par défaut: 4K 30fps)

Cette caméra est capable d'enregistrer des vidéos jusqu'à une résolution de 4K30fps, avec une résolution plus élevée offrant une meilleure clarté et des détails grâce au nombre accru de pixels. Cependant, des vidéos de résolution plus élevée entraînent également des tailles de fichiers plus importantes.

**Remarque :** Lors de la capture de vidéos à des résolutions élevées ou à des fréquences d'images élevées par températures ambiantes chaudes, la caméra peut devenir chaude et utiliser plus de puissance.

### 2. Stabilisation de l'image

Arrêt / Marche (Par défaut : Arrêt)

La stabilisation électronique de l'image (EIS2.0) permet de réduire efficacement les tremblements de l'objectif, ce qui se traduit par des vidéos fluides et nettes. Cette fonction est idéale pour capturer des scènes impliquant des activités telles que le vélo, le skateboard et une utilisation à la main.

**Remarque:** La stabilisation de l'image sera désactivée lorsque vous réglez la fréquence d'images sur plus de 60fps. Elle sera également désactivée lorsque la calibration de la distorsion et l'inversion sont activées, ou lorsque la caméra est en modes Vidéo Time Lapse et Vidéo au ralenti.

### 3. Temps de loop

1 Minute / 3 Minutes / 5 Minutes / 10 Minutes (Par défaut : 1 Minute)

Cette option vous permet de définir la durée des vidéos enregistrées en mode enregistrement en boucle. Par exemple, si vous réglez la durée d'enregistrement en boucle sur "3 Minutes", la caméra enregistrera des vidéos toutes les 3 minutes. Lorsque la mémoire est pleine, les nouveaux fichiers vidéo écraseront les anciens pour assurer un enregistrement continu.

**Remarque:** La durée d'enregistrement en boucle fonctionne uniquement en mode Loop recording.



## 4. Intervalle de temps

Arrêt / 1 Seconde / 2 Secondes / 5 Secondes / 10 Secondes / 30 Secondes / 1 Minuto (Par défaut: 1 Seconde)

Cette option vous permet de spécifier la fréquence à laquelle les images vidéo sont capturées et compilées. La caméra capturera une série de vidéos à l'intervalle défini, ce qui est idéal pour capturer des scènes dynamiques ou en évolution, telles que des nuages, des étoiles, des couchers de soleil, etc.

**Remarque:** Les vidéos en accéléré sont enregistrées sans audio. Cette option fonctionne uniquement en mode Vidéo Time Lapse.

## 5. Ralenti

2,7K 2X / 1080P 4X / 1080P 2X / 720P 8X / 720P 4X / 720P 2X (Par défaut: 2,7K 2X)

Vous pouvez choisir la résolution et la vitesse avant de créer des vidéos en mode ralenti. Lorsque l'appareil photo est en mode ralenti, il enregistre la vidéo à la résolution sélectionnée, puis la lit à la vitesse choisie.

**Remarque:** Le mode ralenti fonctionne uniquement en mode ralenti.

## 6. Temps photo fixe

3 Secondes / 5 Secondes / 10 Secondes / 30 Secondes (Par défaut: 3 Secondes)

Cette option vous permet de spécifier la fréquence à laquelle la photo est capturée pendant l'enregistrement vidéo.

**Remarque:** Cette option fonctionne uniquement en mode Photo fixe.

## 7. Microphone

Intégré / Externe (Par défaut: Intégré)

Vous avez la possibilité de sélectionner un microphone intégré ou externe.

## 8. Enregistrement Audio

Arrêt / Marche (Par défaut: Arrêt)

Lorsque l'enregistrement audio est désactivé, la caméra enregistrera des vidéos sans son. Vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver.

**Remarque:** Cette option fonctionne uniquement en mode Vidéo et Loop recording.

## 9. Valeur Exposition

-2 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0 / 0.3 / 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.7 / 2 (Par défaut: 0.0)  
Par défaut, votre appareil photo utilise l'ensemble de l'image pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Cependant, l'exposition vous permet de sélectionner une zone que vous souhaitez privilégier lorsque l'appareil photo détermine l'exposition. Ce réglage est particulièrement utile dans les prises de vue où une région importante pourrait être surexposée ou sous-exposée. L'appareil photo affichera les changements dans l'image dès que vous modifiez ce paramètre. Il reprendra l'utilisation de l'ensemble de l'image pour déterminer le niveau d'exposition approprié si vous changez de mode.

## 10. Mesure

Centre / Multi / Place (Par défaut: Multi)

Cette option vous permet de définir le mode de mesure pour différentes scènes. Vous pouvez choisir un mode de mesure souhaité en fonction de la scène.

# Paramètre Photo

## 1. Résolution Photo

20MP / 16MP / 12MP / 8MP (Par défaut: 20 MP)

Cet appareil photo est capable de capturer des photos de 20 MP, une résolution plus élevée offrant une meilleure clarté et un meilleur niveau de détail grâce au nombre accru de pixels. Cependant, une résolution plus élevée entraîne également des fichiers plus volumineux.

## 2. Format de sortie

JPEG/JPEG+DNG (Par défaut: JPEG)

Le format de sortie détermine les formats de sortie de la photo, y compris le JPEG et le JPEG+DNG. DNG signifie Digital Negative, un format d'image brut sans perte qui préserve les données d'image sans compression ni perte. Le choix du DNG entraîne des fichiers photo plus volumineux, mais garantit une qualité d'image

supérieure et une protection contre la perte de données.

**Remarque:** Cette option sera désactivée lorsque l'appareil photo est en mode Photo rafale.

### 3. Retardateur

1 Seconde / 3 Secondes / 5 Secondes / 10 Secondes / 30 Secondes (Par défaut: 1 Seconde)

Cette option vous permet de régler le temps de compte à rebours en mode retardateur. L'appareil photo prendra une photo après le décompte réglé.

**Remarque:** Cette option fonctionne uniquement en mode Retardateur.

### 4. Intervalle de temps

Arrêt / 3 Secondes / 5 Secondes / 10 Secondes / 30 Secondes / 1 Minute (Par défaut: 3 Secondes)

Cette option vous permet de spécifier la fréquence à laquelle les images sont capturées et compilées pour la photo accélérée. L'appareil photo prendra une série de photos à l'intervalle défini.

**Remarque:** Cette option fonctionne uniquement en mode Photo Time Lapse.

### 5. Photo Rafale

Arrêt / 3 Coups / 5 Coups / 10 Coups (Par défaut: 3 Coups)

Cette option vous permet de spécifier le nombre de photos qui seront prises consécutivement. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'obturation, l'appareil photo capture en continu des photos en fonction de la quantité choisie.

**Remarque:** Cette option fonctionne uniquement en mode Photo rafale.

### 6. Exposition longue

Arrêt / 1 Seconde / 2 Secondes / 5 Secondes / 8 Secondes / 30 Secondes / 60 Secondes (Par défaut: 1 Seconde)

Cette option vous permet de régler le temps d'exposition en mode exposition

longue. L'appareil photo prendra des photos jusqu'à la fin de la durée définie.

**Remarque:** cette option ne fonctionne qu'en mode Longue exposition.

## 7. Valeur Exposition

-2 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0 / 0.3 / 0.7 / 1.0 / 1.3 / 1.7 / 2 (Par défaut: 0.0)

Par défaut, votre appareil photo utilise l'ensemble de l'image pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Cependant, l'exposition vous permet de sélectionner une zone que vous souhaitez privilégier lorsque l'appareil photo détermine l'exposition. Ce réglage est particulièrement utile dans les prises de vue où une région importante pourrait être surexposée ou sous-exposée. L'appareil photo affichera les changements dans l'image dès que vous modifiez ce paramètre. Il reprendra l'utilisation de l'ensemble de l'image pour déterminer le niveau d'exposition approprié si vous changez de mode.

## 8. ISO

Auto / 100 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1600 / 3200 (Par défaut: Auto)

L'ISO détermine la sensibilité de l'appareil photo à la lumière et crée un compromis entre luminosité et bruit d'image résultant. Le bruit d'image fait référence au degré de granulation dans l'image. Dans des conditions de faible luminosité, des valeurs ISO plus élevées donnent des images plus lumineuses, mais avec un plus grand bruit d'image. Des valeurs plus basses donnent un bruit d'image inférieur, mais des images plus sombres.

## 9. Mesure

Centre / Multi / Place (Par défaut: Multi)

Cette option vous permet de régler le mode de mesure pour différentes scènes. Vous pouvez choisir un mode de mesure souhaité en fonction de la scène.

## 11. Qualité Photo

Haut / Moyen / Bas (Par défaut: Haut)

Cette option détermine le niveau de détail dans vos photos.

## Paramètres système

### 1. Sonores

**Obturateur:** Arrêt / Marche (Par défaut: Marche)

**Ton de démarrage:** Arrêt / Marche (Par défaut: Marche)

**Ton de touche:** Arrêt / Marche (Par défaut: Marche)

**Volume:** Vous pouvez activer ou désactiver le son des obturateur, le son de touches et le son de démarrage, ou ajuster le volume de la caméra.

### 2. Perspective

Super Large / Large / Moyen / Étroit (Par défaut: Super grand)

L'angle fait référence à la quantité de scène (exprimée en degrés) que l'objectif de la caméra peut capturer. L'angle super grand capture la plus grande partie de la scène, tandis que l'angle étroit capture la moins.

### 3. Contrôle vocal

Arrêt / Marche (Par défaut: Arrêt)

Lorsque le contrôle vocal est activé, vous pouvez ordonner à votre appareil photo d'effectuer des tâches simples en utilisant les commandes vocales prises en charge. Pour plus de détails sur les commandes vocales, veuillez appuyer sur l'option "Instructions".

#### Instructions :

AKASO vidéo début

AKASO Wifi Activer

AKASO Prendre photos

AKASO Arrêter vidéo

AKASO Couper Wifi

AKASO Eteindre

### 4. Calibration de distorsion

Arrêt / Marche (Par défaut: Arrêt)

Ce paramètre corrige l'effet de distorsion qui peut se produire dans les prises de vue grand angle, ce qui donne des images sans distorsion.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas activer la calibration de distorsion lorsque la

stabilisation d'image est activée.

## 5. Balance du Blanc

Auto/ Incandescent / Fluorescent / Lumière du jour / Nuageux (Par défaut: Auto)

La balance des blancs capture les objets dans les photos avec une représentation précise des couleurs dans différentes conditions d'éclairage en ajustant la balance des blancs, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des environnements chauds et froids.

**Remarque:** Pour régler la balance des blancs, veuillez d'abord désactiver le mode Plongée et régler le filtre sur « Normale ».

## 6. Filtre

Normale / Noir & Blanc / Brun / Coloré / Chaud / Froid (Par défaut: Normale)

Ce réglage vous offre plusieurs options parmi lesquelles choisir. Avec différents filtres, vous pouvez capturer des images magnifiques.

**Remarque:** Pour régler le filtre, veuillez désactiver le mode plongée et définir la balance des blancs sur « Auto ».

## 7. Mode Plongée

Arrêt / Marche (Par défaut: Arrêt)

Le mode plongée compense le manque de lumière rouge dans les scènes sous-marines. Le mode plongée est conçu pour être utilisé dans les eaux tropicales et bleues, optimisé pour une utilisation entre 10 et 80 pieds.

**Remarque:** Pour activer le mode plongée, veuillez d'abord définir le filtre sur « Normale » et la balance des blancs sur « Auto ».

## 8. Mode d'inversion

Arrêt / Marche (Par défaut: Arrêt)

Ce réglage détermine l'orientation de vos vidéos ou photos pour vous aider à éviter les prises de vue à l'envers.

## 9. Mode de conduite

Arrêt / Marche (Par défaut: Arrêt)

Dans ce mode, la caméra enregistrera automatiquement une vidéo et sauvegardera le fichier vidéo lorsque vous la connecterez à l'allume-cigare et démarrerez votre moteur.

## 10. Arrêt Automatique

Arrêt / 1 Minute / 3 Minutes / 5 Minutes (Par défaut: 1 Minute)

La caméra s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité afin d'économiser la batterie.

## 11. Écran de veille

Arrêt / 30 Secondes / 1 Minute / 3 Minutes / 5 Minutes (Par défaut: 3 minutes)

L'affichage s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité pour économiser la batterie. Pour réactiver l'affichage, appuyez sur n'importe quel bouton de l'appareil photo.

## 12. Langue

Anglais / Deutsch / Français / Italiano / Español / Português / 日本語 / 한국어 / 简体中文 / 繁體中文 / Dutch/Polski/Российский (Par défaut: Anglais)

Vous pouvez choisir la langue du système pour votre caméra d'action Brave 6 Plus.

## 13. Date et heure

YY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY (Par défaut: MM/JJ/AA)

Dans ce paramètre, vous pouvez définir manuellement la date et l'heure de votre appareil photo.

## 14. Timbre à date

Arrêt / La Date / Date et heure (Par défaut: Arrêt)

Un filigrane sera ajouté à la vidéo ou à la photo en fonction de vos préférences. Par exemple, si vous choisissez l'option Date et heure, la date et l'heure actuelles seront apposées sur votre vidéo ou votre photo. Vous avez également la possibilité de désactiver cette fonction en sélectionnant l'option Arrêt.

## 15. Fréquence d'alim

60 Hz / 50 Hz (Par défaut: 60 Hz)

La fréquence secteur, également appelée fréquence de ligne ou fréquence du réseau, est la fréquence du courant alternatif (AC) utilisé dans la plupart des systèmes électriques du monde entier. Si vous résidez dans la région nord-est, veuillez régler la fréquence secteur sur 60 Hz, ce qui signifie que le courant change de direction 60 fois par seconde. Si vous résidez en dehors de cette zone, réglez-la sur 50 Hz.

## 16. Formatage

Oui / Non (Par défaut: Non)

Avant de capturer des images, vous devez effectuer le processus de formatage. Pour préserver la bonne condition de votre carte mémoire, nous vous recommandons de la reformater régulièrement. Le formatage efface tout le contenu, alors pensez à sauvegarder vos photos et vidéos au préalable.

## 17. Réinitialiser

Oui / Non (Par défaut: Non)

Cette option réinitialisera tous les paramètres aux valeurs par défaut.

## 18. À propos de

Marque: AKASO

Modèle: Brave 6 Plus

Version: SN-39-XXXXXX-VX



Cette option vous permet de vérifier la marque, le modèle et la version du micrologiciel de votre appareil photo.

## Connecter à l'application AKASO GO


Vous pouvez contrôler votre caméra pour prendre des photos et des vidéos en utilisant l'application mobile. Pour cela, veuillez d'abord télécharger et installer l'application AKASO GO depuis l'App Store ou Google Play. Lorsque votre caméra est connectée à l'application, vous pouvez la contrôler pour capturer des images ou modifier les paramètres de la caméra. Vous pouvez également prévisualiser en direct, lire, télécharger et éditer des vidéos via cette application. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter votre caméra à l'application.

1. Allumez l'appareil photo, puis appuyez et maintenez le bouton Wifi enfoncé ou touchez l'icône Wifi dans le menu de mode pour activer le Wifi. L'appareil photo passera en mode Wifi et affichera les informations Wifi.
2. Activez le Wifi sur votre téléphone pour accéder à la page des paramètres Wifi, repérez le nom du réseau Wifi (SSID) dans la liste et appuyez dessus, puis saisissez le mot de passe 1234567890 pour vous connecter.


**Astuce:** Une fois que le Wifi de la caméra est connecté, vous recevrez un message « Pas de connexion Internet » ou « Sécurité faible » car le signal 4G de votre téléphone est bloqué. Vous pouvez l'ignorer et continuer la connexion avec l'application.



3. Ouvrez l'application AKASO GO, appuyez sur « l'équipement » → « Ajouter un équipement », puis choisissez « Brave 6 Plus » dans la liste pour la connexion.



4. Cochez « L'opération ci-dessus a été confirmée » et appuyez sur « Aperçu indirect » ». Votre caméra sera connectée à l'application AKASO GO.



## Lecture de votre contenu

Vous pouvez lire vos contenus enregistrés sur l'appareil photo, votre ordinateur, votre télévision ou votre smartphone. Pour lire vos vidéos et photos sur un ordinateur, vous devez d'abord transférer ces fichiers. Le transfert des fichiers libère également de l'espace dans la mémoire pour de nouveaux contenus. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à lire cette résolution.

### Affichage des fichiers sur votre Brave 6 Plus

1. Allumez votre caméra d'action Brave 6 Plus.
2. Appuyez sur le bouton Bas ou touchez l'icône de lecture dans le coin inférieur gauche pour accéder à l'écran de lecture.
3. Touchez l'icône Vidéo ou Photo pour accéder à l'ensemble des vidéos ou des photos. Vous pourrez ainsi accéder à tous les fichiers vidéo ou photo.
4. Touchez le fichier que vous souhaitez visionner, et il se lancera.



# Suppression de vos contenus

## Supprimer des fichiers sur votre Brave 6 Plus

1. Accédez au mode Lecture.

**Remarque:** Si votre carte mémoire contient beaucoup de contenu, il peut falloir une minute pour le charger.

2. Touchez l'icône Vidéo ou Photo pour accéder à l'ensemble des vidéos ou des photos. Vous pourrez ainsi accéder à tous les fichiers vidéo ou photo.
3. Touchez le fichier que vous souhaitez supprimer, puis touchez l'icône Supprimer.
4. Le fichier sélectionné sera supprimé.
5. Pour quitter le mode Lecture, il vous suffit de toucher l'icône Retour.

## Suppression de fichiers sur l'application AKASO GO

1. Ouvrez l'application AKASO GO, puis connectez-vous à votre caméra.
2. Appuyez sur l'icône Album dans le coin inférieur gauche pour afficher toutes les vidéos et photos.
3. Appuyez sur la vidéo ou la photo que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur l'icône de suppression dans le coin supérieur droit, puis sur l'option "Supprimer". Le fichier choisi sera supprimé.



# Transférez Votre Contenu

## Transférez Votre Contenu sur un Ordinateur

Vous pouvez transférer vos contenus vers un ordinateur via un câble USB ou un lecteur de carte (vendu séparément). Pour transférer des fichiers vers votre ordinateur via un câble USB, connectez votre appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Lorsqu'on vous le demande, sélectionnez "Stockage USB" comme préférence de connexion. Pour transférer des fichiers vers l'ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte, insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte, puis connectez le lecteur à un port USB de votre ordinateur. Après une transmission réussie, vous pouvez transférer les fichiers vers votre ordinateur ou supprimer des fichiers sélectionnés à l'aide de l'Explorateur de fichiers.

## Téléchargement de votre contenu sur un smartphone

1. Ouvrez l'application AKASO GO, puis connectez votre caméra.
2. Appuyez sur l'icône Album dans le coin inférieur gauche pour voir les vidéos et les photos.
3. Appuyez sur l'icône Sélection située dans le coin supérieur droit. Une fois que vous avez sélectionné le fichier souhaité, appuyez également sur l'icône Télécharger positionnée dans le coin supérieur droit. Ensuite, appuyez sur l'option Télécharger. Attendez patiemment que le processus de téléchargement se termine et le fichier sera enregistré avec succès dans l'album photo de votre téléphone.

**Remarque:** Si vous ne pouvez pas télécharger de vidéos ou de photos sur votre iPhone via l'application, veuillez accéder à la page Paramètres de votre téléphone → Confidentialité → Photos, chercher "AKASO GO" et sélectionner "Toutes les photos".



## Entretenez Votre Caméra

Veillez suivre ces directives pour obtenir les meilleures performances de votre caméra:

1. Pour assurer une performance audio optimale, secouez légèrement la caméra ou soufflez dans les trous du microphone pour éliminer les débris.
2. Lorsque vous nettoyez l'objectif, utilisez un chiffon doux et sans peluches pour l'essuyer. Évitez d'insérer des objets étrangers près de l'objectif.
3. Évitez de toucher l'objectif avec vos doigts pour éviter les traces de doigts et les dommages potentiels.
4. Protégez la caméra contre les chutes et les impacts, car ils peuvent causer des dommages internes à ses composants.
5. Évitez d'exposer la caméra à des températures élevées et à la lumière directe du soleil, car cela peut entraîner des dommages potentiels.



## Maximisez la Durée de Vie de la Batterie

Si la batterie atteint 0% pendant l'enregistrement, la caméra enregistrera le fichier et s'éteindra. Pour maximiser la durée de vie de la batterie, suivez ces directives lorsque cela est possible:

- Désactivez la connexion Wifi.
- Capturez des vidéos à des taux de trame et des résolutions inférieurs.
- Utilisez le paramètre d'économiseur d'écran.



## Stockage et Manipulation de la Batterie

La caméra contient des composants sensibles, y compris la batterie. Évitez d'exposer votre appareil photo à des températures très froides ou très chaudes. Des conditions de température basses ou élevées peuvent temporairement réduire la durée de vie de la batterie ou empêcher temporairement l'appareil de fonctionner correctement. Évitez les changements spectaculaires de température ou d'humidité lorsque vous utilisez la caméra, car de la condensation peut se former sur ou à l'intérieur de la caméra.

- Ne séchez pas la caméra ou la batterie avec une source de chaleur externe telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Les dommages à la caméra ou à la batterie causés par le contact avec du liquide à l'intérieur de la caméra ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne stockez pas votre batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.
- N'apportez aucune modification non autorisée à la caméra. Cela pourrait compromettre la sécurité, la conformité réglementaire, les performances et annuler la garantie.

### **AVERTISSEMENT:**

Ne laissez pas tomber, ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne pliez pas, ne déformez pas, ne percez pas, ne déchiquetez pas, n'utilisez pas de micro-ondes, n'incinerez pas ou ne peignez pas la caméra ou la batterie.


N'insérez pas d'objets étrangers dans l'ouverture de la batterie de la caméra.

N'utilisez pas l'appareil photo ou la batterie s'ils ont été endommagés - par exemple, s'ils sont fissurés, percés ou endommagés par l'eau. Le démontage ou la perforation de la batterie peut provoquer une explosion ou un incendie.



# Télécommande

Lorsque la caméra est allumée, elle se connectera automatiquement à la télécommande. Vous pouvez contrôler la caméra pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos à l'aide de la télécommande.



Étanche aux éclaboussures uniquement, pas étanche

## Vidéo

Pour enregistrer une vidéo, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode Vidéo.

Pour commencer l'enregistrement, appuyez simplement sur le bouton vidéo gris. L'appareil photo émettra un bip et le témoin lumineux de fonctionnement clignotera.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez simplement à nouveau sur le bouton vidéo gris. L'appareil photo émettra un bip et le témoin lumineux de fonctionnement s'éteindra.

## Photo

Pour prendre une photo, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode Photo, puis appuyez sur le bouton Photo. L'appareil photo émettra un son de déclenchement pour indiquer la prise de vue.



## Photo rafale

Pour prendre des photos en rafale, vérifiez d'abord que l'appareil photo est en mode Photo en rafale, puis appuyez sur le bouton Photo. L'appareil photo émettra un son de déclenchement pour indiquer la prise de vue.

## Time Lapse

Pour capturer des photos ou des vidéos en accéléré, vérifiez d'abord que l'appareil photo est en mode Accéléré, puis appuyez sur le bouton Photo ou Vidéo. L'appareil photo émettra un son de déclenchement pour indiquer la prise de vue.

## Remplacement de la Pile CR2032 Pour la Télécommande Brave 6 Plus

(1) Utilisez un tournevis de type Phillips 1.8mm pour retirer les 4 vis au dos du couvercle de la télécommande, vous permettant ainsi de l'ouvrir.



(2) Retirez 4 vis supplémentaires sur la carte PCB.



(3) Soulevez la carte PCB, faites coulisser la batterie à l'extérieur, comme montré sur l'image.

**Remarque:** Ne PAS faites pivoter la carte PCB afin d'éviter de renverser les fonctions des boutons caméra et vidéo.



(4) Installez la nouvelle batterie, en gardant le pôle "+" tourné vers le haut.

(5) Réinstallez toutes les 4 vis dans la carte PCB.



(6) Réinstallez toutes les 4 vis dans le couvercle.


# Montage de Votre Caméra

Attachez votre caméra aux casques, équipements et équipements.

Ouvert



Proche



**Remarque:** Poussez et assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre les bandes étanches du boîtier étanche.







## Contactez-Nous

✉ [cs@akasotech.com](mailto:cs@akasotech.com)    🌐 [www.akasotech.com](http://www.akasotech.com)

Pour toute demande concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.

